

Kapture.IO

Intelligent Quality Management System (QMS)

Kapture.io



Data

Kapture.io



Explotación de la información Data



Visualización de la muestra:

1. Sample Status: Las muestras presentarán automáticamente un estado en función de los resultados de la medición. Esto se muestra mediante una fina línea que puede tomar los siguientes valores: OK (verde), Warning (naranja) y NOK (rojo). Un solo check incorrecto será suficiente para tener una muestra NOK.
2. Sample by decision: Si el control está definido por etiquetas de decisión final (OK, Rework y Scrap), Kapture.io mostrará el estado de la muestra con una etiqueta de estado adicional.

The screenshot shows the 'Data' tab in the Kapture.io interface. At the top, there are navigation tabs for 'Data', 'Points detail', and 'QuickReport', along with a 'New sample' button. Below this, there's a 'Read mode' dropdown and a range selector showing '721 - 726'. The main area features two view options: 'Nominal View' (selected) and 'Deviation View'. On the right, there are star icons and an 'All' filter. A red-bordered 'Archive samples' button is also visible. The bottom section displays a list of samples with their IDs (721-726) and status labels: 'OK' (green), 'OK' (green), 'OK' (green), 'OK' (green), 'REWORK' (orange), and 'SCRAP' (red). Red circles with numbers '1' and '2' highlight the 'OK' status label and the 'OK' decision label, respectively. A red box highlights the 'OK' decision label for sample 721.

Data

- Nominal - Deviation View: Permite visualizar los datos numéricos en función de si se desean estudiar los valores nominales o la desviación que presentan. Este último caso es muy útil a la hora de analizar los datos medidos en CMM.
- Filtro de checks favoritos: Si durante la creación del programa se han marcado checks como favoritos, este filtro permite ubicarlos fácilmente. Resulta muy útil cuando se trabaja con programas largos con gran cantidad de checks y hay algunos que requieren mayor atención. De esta forma, sólo se visualizarán los checks guardados como favoritos en la interfaz de Kapture.io.

The screenshot displays the 'Data' section of the Kapture.io interface. At the top, there are tabs for 'Data', 'Points detail', and 'QuickReport', with a 'New sample' button on the right. Below the tabs, there is a 'Read mode' dropdown and a navigation bar showing '721 - 726'. The main content area features two tabs: 'Nominal View' (highlighted with a red box) and 'Deviation View'. To the right, there is a filter bar with a star icon, the text 'All', and another star icon, also highlighted with a red box. Below the filter bar is an 'Archive samples' button. The main area contains a table of sample results:

721	722	723	724	725	726
OK	OK	OK	OK	REWORK	SCRAP

Data



- Sample detail:

- Serial No.
- Batch.
- Work Shift.

Estos tres campos (número de serie, lote y turno) son opcionales. Se pueden activar en las opciones de configuración del Control Guide.

- Measured Date: Fecha de ejecución del control.
- Measured Date - Hour: Hora exacta en la que empieza a ejecutarse el control. Momento en el que se hace clic en el icono de reproducción para iniciar el control y se abre la primera página del control.
- Manufactured Date: Fecha de fabricación. Se introduce durante la ejecución del Control Guide. (Opcional).
- Manufactured Date - Hour: Hora de fabricación. Se introduce durante la ejecución del Control Guide. (Opcional).
- Sample time: Tiempo invertido en ejecutar la medición. El tiempo empieza a contar desde que se abre el control hasta que se envía la muestra.

Data



- Operator: Nombre del usuario que ha realizado la medición.
- Machine: Máquina que se ha utilizado durante la medición. Se introduce durante la ejecución del Control Guide. (Opcional).
- Device: Recurso de ejecución utilizado en nuestras mediciones (Kapture Win, Web o Quality Control).
- Modified by: En caso de realizarse una edición de datos, figura el responsable de dicha modificación.
- Modified date: Fecha de la última edición de datos.
- Comments.
- Files.

En estos dos últimos apartados se pueden consultar los comentarios y/o ficheros adjuntos en relación con la medición. Si existe un comentario y/o el icono se mostrará en color verde. Se pueden añadir después de subir la medición mediante el modo edición.

Explotación de la información Data



Data Points detail QuickReport

Edit mode

Nominal View Deviation View

All samples in page
(0 selected)

	721	722	723	724	725	726
	OK	OK	OK	OK	REWORK	SCRAP
Total scoring:				(1)	(3)	

Sample detail

Serial No.	Batch	Work Shift	Measurement Date	Hour	Manufactured Date	Hour	Sample time	Operator	Machine	Device	Modified by	Modified date	Comments	Files
			13-06-22	11:08			8s	Administrador - 1	WEB					
			13-06-22	11:08			8s	Administrador - 1	WEB					
			13-06-22	11:08			8s	Administrador - 1	WEB					
			13-06-22	11:08			8s	Administrador - 1	WEB					
			15-06-22	14:15			9s	Administrador - 1	WEB					
			15-06-22	14:15			8s	Administrador - 1	WEB					

Data

- Resumen de la muestra (ventana emergente):
 - Archivar medición: Seleccionando el icono de la carpeta (en la zona superior derecha de la ventana emergente), esta muestra será archivada (no borrada). Haciendo esto, se suprime esta muestra de las estadísticas de control.
 - Serial N° and Batch: Número de serie y lote.
 - Operator - Control executor: Usuario que ejecuta el control.
 - Fecha y hora: Cuándo se ha subido la medición a la plataforma.
 - Resumen de la medición: un resumen del estado del control de calidad.
 - Exportación de datos: Quick report y DMO.
 - Sample label: Imprime una etiqueta QR de cada muestra. Escaneando esta etiqueta se tendrá acceso directo a la medición de dicha muestra, agilizando así la trazabilidad.

Explotación de la información Data



The screenshot shows the Kapture.io data management interface. At the top, there are three input fields: "Serial No.", "Check", and "Check class". Below these are tabs for "Data", "Points detail", and "QuickReport". A "Read mode" toggle is visible on the left. The main area displays a "Nominal View" and a "Deviation View" (currently selected). A table of samples is shown with columns for serial numbers (201-210) and checkboxes. A "Sample detail" section is partially visible at the bottom. On the right side, there are buttons for "Export CSV", "Download Excel", and "Archive samples". A search bar is located in the top right corner. A floating window is open over the "QuickReport" tab, showing a summary for "Kaptureio Team" with a 91% compliance rate, 10 OK items, 1 Warning, 0 Errors, and 0 No rule items. The floating window also includes options for "QuickReport", "Export DMO", and "Sample Label".

Data

- Atributos: Aquí aparecerán todos los valores de los atributos recogidos en las mediciones.


▼ Atributos																
<input type="checkbox"/>	Select all															
<input type="checkbox"/>	Nº operario ★															
<input type="checkbox"/>	Maquina ★	Maq,1	Maq,1	Maq,1	Maq,1	Maq,1	Maq,1	Maq,1	Maq,1	Maq,1	Maq,1	Maq,1	Maq,1	Maq,1	Maq,1	Maq,1
<input type="checkbox"/>	Trazabilidad ★	1	1	1	1	45	1	1	12	11	11	1	1	1	1	1
<input type="checkbox"/>	Molde ★	Mo1	Mo1	Mo1	Mo1	Mo2	Mo1	Mo1	Mo1	Mo1	Mo1	Mo1	Mo1	Mo1	Mo1	Mo1
<input type="checkbox"/>	Cavidad ★	C1	C1	C1	C1	C2	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C2	C2

- Checks: En esta sección se mostrarán todos los checks realizados en las mediciones.

▼ Checks																
<input type="checkbox"/>	Select all															
<input type="checkbox"/>	Estado util ★	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true
<input type="checkbox"/>	E1 ★	0.2	0.3	0.1	0.25	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.23	0.2	0.12	0.1	0.23	0.2
<input type="checkbox"/>	E2 ★	0.2	0.3	0.1	0.25	0.4	1	0	0.3	1	0.22	0.2	-0.12	1	0.25	0.2
<input type="checkbox"/>	E3 ★	0.2	0.3	0.2	0.25	0.16	0.3	0	0.5	0.2	0.2	0.3	-0.12	0.2	0.23	0.2
<input type="checkbox"/>	E4 ★	0.2	0.3	0.2	0.28	0.14	0.2	0	0.2	0.2	0.2	0.3	-0.12	0.1	0.1	0.2
<input type="checkbox"/>	E5 ★	0.2	0.3	0.2	0.28	3	0.3	0	0.23	0.2	0.2	0.3	-0.12	0.1	0.25	0.2
<input type="checkbox"/>	E6 ★	0.2	0.3	0.2	0.25	1	0.2	0	-0.23	0.2	0.2	0.3	-0.2	0.2	0.25	0.2
<input type="checkbox"/>	Etiqueta ★	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true
<input type="checkbox"/>	Altura ★	20	20	20	19.89	19	19.8	19	19	19.3	20	19	19.6	20	20	20
<input type="checkbox"/>	Visual ★	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rayada	Ok
<input type="checkbox"/>	G/NG ★	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true


Kapture.IO


Intelligent Quality Management System (QMS)

 sales@kapture.io

 www.kapture.io

 [Kapture.io](https://www.linkedin.com/company/kapture-io)

 [@Kapture_io](https://twitter.com/Kapture_io)

 [@kapture.io](https://www.instagram.com/kapture.io)

 [Beacons.ai/kaptureio](https://beacons.ai/kaptureio)

Kapture.io

