

Kapture.IO

Intelligent Quality Management System (QMS)

Data

Kapture.io



Data



Visualizzazione del campione :

1. Sample Status: i campioni presenteranno automaticamente uno stato in base ai risultati della misurazione. Questo è indicato da una linea sottile che può assumere i seguenti valori: Ok (verde), warning (arancione) e NOK (rosso). Un solo check errato sarà sufficiente per avere un campione NOK.
2. Sample by decision: Se il controllo è definito da tag di decisione finale (OK, rework o scrap), Kapture.io visualizzerà lo stato del campione con un tag di stato aggiuntivo.

The screenshot displays the 'Data' section of the Kapture.io interface. At the top, there are tabs for 'Data', 'Points detail', and 'QuickReport', with a 'New sample' button on the right. Below the tabs, there is a 'Read mode' dropdown and a navigation bar showing '721 - 726'. The main content area is divided into 'Nominal View' and 'Deviation View'. A checkbox for 'All samples in page (0 selected)' is visible. On the right, there is a star icon, a dropdown menu set to 'All', and an 'Archive samples' button. The sample list shows six items with their IDs (721-726) and status tags: 721 (OK), 722 (OK), 723 (OK), 724 (OK), 725 (REWORK), and 726 (SCRAP). Red circles with numbers 1 and 2 highlight the status tags and the decision tags respectively.

Sample ID	Status	Decision Tag
721	OK	OK
722	OK	OK
723	OK	OK
724	OK	OK
725	REWORK	REWORK
726	SCRAP	SCRAP

Data

- Nominal - Deviation View: consente di visualizzare i dati numerici a seconda che si vogliano studiare i valori nominali o la deviazione che presentano. Quest'ultimo caso è molto utile quando si analizzano i dati misurati nella MMT.
- Filtro di checks preferiti: Se i checks sono stati contrassegnati come preferiti durante la creazione del programma, questo filtro consente di individuarli facilmente. È molto utile quando si lavora con programmi lunghi con un gran numero di checks e alcuni che richiedono maggiore attenzione. In questo modo, nell'interfaccia di Kapture.io verranno visualizzati solo i check salvati come preferiti.

The screenshot displays the Kapture.io interface for data measurement. At the top, there are tabs for 'Data', 'Points detail', and 'QuickReport'. A 'New sample' button is visible in the top right. Below the tabs, there is a 'Read mode' dropdown menu and a navigation bar showing '721 - 726'. The main content area features two tabs: 'Nominal View' (highlighted with a red box) and 'Deviation View'. To the right, there is a filter bar with a star icon, the text 'All', and another star icon, also highlighted with a red box. Below the filter bar, there is a checkbox for 'All samples in page (0 selected)' and an 'Archive samples' button. The bottom section shows a table of sample results for samples 721 through 726. Each sample has a checkbox and a status bar: 721 (OK), 722 (OK), 723 (OK), 724 (OK), 725 (REWORK), and 726 (SCRAP).

Sample ID	Status
721	OK
722	OK
723	OK
724	OK
725	REWORK
726	SCRAP

Data



- Sample detail:

- Serial No.
- Batch.
- Work Shift.

Questi tre campi (numero di serie, lotto e turno) sono opzionali. Possono essere attivati nelle opzioni di configurazione di Control guide.

- Measured Date: data di esecuzione del controllo.
- Measured Date - Hour: ora esatta in cui inizia l'esecuzione del controllo. Ora in cui si fa clic sull'icona di riproduzione per avviare il controllo e si apre la prima pagina della guida al controllo.
- Manufactured Date: data di fabbricazione. Viene inserita durante l'esecuzione della guida al controllo (opzionale).
- Manufactured Date - Hour: ora di fabbricazione. Viene inserita durante l'esecuzione della guida al controllo (opzionale).
- Sample time ra di fabbricazione. Viene inserita durante l'esecuzione della guida al controllo (opzionale).

Data



- Operator: nome dell'utente che esegue la misurazione.
- Machine: máquina utilizada durante la medición. Se introduce durante la ejecución del control guide (opcional)
- Device: risorsa di esecuzione utilizzata nelle nostre misurazioni (Kapture Win, Web o Quality Control).
- Modified by: in caso di modifica dei dati, viene indicato il responsabile della modifica.
- Data di modifica: data dell'ultima modifica dei dati.
- Comments.
- Files.

In queste ultime due sezioni è possibile consultare i commenti e/o i file allegati in relazione alla misurazione. Se è presente un commento, l'icona sarà visualizzata in verde. I commenti possono essere aggiunti dopo aver caricato la misura, utilizzando la modalità di modifica.

Data & Measurement Data



Data Points detail QuickReport

Edit mode

Nominal View Deviation View

All samples in page
(0 selected)

	721	722	723	724	725	726
	OK	OK	OK	OK	REWORK	SCRAP
Total scoring:				(1)	(3)	

Sample detail

Serial No.	Batch	Work Shift	Measurement Date	Hour	Manufactured Date	Hour	Sample time	Operator	Machine	Device	Modified by	Modified date	Comments	Files
			13-06-22	11:08			8s	Administrador - 1	WEB		-	-		
			13-06-22	11:08			8s	Administrador - 1	WEB		-	-		
			13-06-22	11:08			8s	Administrador - 1	WEB		-	-		
			13-06-22	11:08			8s	Administrador - 1	WEB		-	-		
			15-06-22	14:15			9s	Administrador - 1	WEB		-	-		
			15-06-22	14:15			8s	Administrador - 1	WEB		-	-		

Data



- Riepilogo del campione (finestra pop-up):
- Archivia misura: selezionando l'icona della cartella (nell'area superiore destra della finestra pop-up), questo campione verrà archiviato (non cancellato). In questo modo, il campione viene cancellato dalle statistiche di controllo.
- Numero di serie e lotto.
- Operatore - Esecutore del controllo: utente che esegue il controllo.
- Data e ora: quando la misura è stata caricata sulla piattaforma.
- Riepilogo della misura: riepilogo dello stato del controllo qualità.
- Etichetta campione: stampa un'etichetta QR per ogni campione.

Data & Measurement Data



Serial No. Check Check class

Data Points detail QuickReport

Read mode

Nominal View Deviation View

All samples in page (0 selected)

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Sample detail

Q Search

Export CSV Download Excel

91% 10 Ok 1 Warning 0 Error 0 No rule

QuickReport Export DMO Sample Label

Archive samples

201 - 210

All

Data

- **Attributes** : Tutti i valori degli attributi sono mostrati qui.

Attributes																
<input type="checkbox"/>	Select all															
<input type="checkbox"/>	Nº operario ★															
<input type="checkbox"/>	Maquina ★	Maq.1	Maq.1	Maq.1	Maq.1	Maq.1	Maq.1	Maq.1	Maq.1	Maq.1	Maq.1	Maq.1	Maq.1	Maq.1	Maq.1	Maq.1
<input type="checkbox"/>	Trazabilidad ★	1	1	1	1	45	1	1	12	11	11	1	1	1	1	1
<input type="checkbox"/>	Molde ★	Mo1	Mo1	Mo1	Mo1	Mo2	Mo1	Mo1	Mo1	Mo1	Mo1	Mo1	Mo1	Mo1	Mo1	Mo1
<input type="checkbox"/>	Cavidad ★	C1	C1	C1	C1	C2	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C2	C2

- **Checks**: questa sezione mostra tutti i controlli eseguiti sulle misure.

Checks																
<input type="checkbox"/>	Select all															
<input type="checkbox"/>	Estado util ★	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true
<input type="checkbox"/>	E1 ★	0.2	0.3	0.1	0.25	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.23	0.2	0.12	0.1	0.23	0.2
<input type="checkbox"/>	E2 ★	0.2	0.3	0.1	0.25	0.4	1	0	0.3	1	0.22	0.2	-0.12	1	0.25	0.2
<input type="checkbox"/>	E3 ★	0.2	0.3	0.2	0.25	0.16	0.3	0	0.5	0.2	0.2	0.3	-0.12	0.2	0.23	0.2
<input type="checkbox"/>	E4 ★	0.2	0.3	0.2	0.28	0.14	0.2	0	0.2	0.2	0.2	0.3	-0.12	0.1	0.1	0.2
<input type="checkbox"/>	E5 ★	0.2	0.3	0.2	0.28	3	0.3	0	0.23	0.2	0.2	0.3	-0.12	0.1	0.25	0.2
<input type="checkbox"/>	E6 ★	0.2	0.3	0.2	0.25	1	0.2	0	-0.23	0.2	0.2	0.3	-0.2	0.2	0.25	0.2
<input type="checkbox"/>	Etiqueta ★	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true
<input type="checkbox"/>	Altura ★	20	20	20	19.89	19	19.8	19	19	19.3	20	19	19.6	20	20	20
<input type="checkbox"/>	Visual ★	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rayada	Ok
<input type="checkbox"/>	G/NG ★	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true

Kapture.IO

Intelligent Quality Management System (QMS)

-  sales@kapture.io
-  www.kapture.io
-  [Kapture.io](https://www.linkedin.com/company/kapture.io)
-  [@Kapture_io](https://twitter.com/Kapture_io)
-  [@kapture.io](https://www.instagram.com/kapture.io)
-  [Beacons.ai/kaptureio](https://beacons.ai/kaptureio)

Kapture.io

